

58 安全注意事項

為了保護你的 58 濾壓汽缸的電熱功能，請注意：

1. 絕對不要將濾壓頭浸在水中，或沖洗整個濾壓頭，因為預熱系統電線接頭、內部加熱組件或溫度感應器進水後可能會造成其短路/故障，或引發電擊！
2. 永遠不要嘗試“脫掉”或“轉動”汽缸外的矽膠襯套，以免內部電路受損！

其他安全事項：

1. 預熱後請不要摸濾壓頭金屬部分，可能會造成燙傷；使用中請不要走開，尤其是有小孩在場的時候。
2. 預熱中或濾壓頭已加入濾壓熱水後，請不要移動 Flair 58，以免燙傷。
3. 預熱系統的目的是作濾壓頭的預熱，不是用來燒濾壓咖啡所使用的熱水的，請另外用其他的壺來燒濾壓熱水。
4. 不使用時，或作清潔前，請拔掉插頭。
5. 在露營等場合不做插電預熱時，請蓋上濾壓汽缸上的預熱控制器接頭蓋子，以防水進入造成內部電系損壞。
6. 插電使用時，請在整個預熱控制系統的各連接接頭都已連接好後，最後才將電源插頭插入牆壁電源插座。