

簡介: 當您打開拉花杯的紙盒時，拉花杯的可拆解手把是放在拉花杯內，在您決定是否使用手把之前，請先從杯內拿出該手把。

拉花杯有哪些零件



使用手把時的設置

1. 將手把上凹槽插入拉花杯邊緣上的手把插入位置。
2. 將手把螺絲旋入以固定手把於拉花杯上。
3. 您也可以: 將一個溫度計插入手把上方的溫度計插槽，如同下面這張照片所示:



不使用手把時的設置

1. 先將手把及螺絲儲存起來。
2. 如果要使用溫度計，您可以將手把下方的溫度計固定夾取出來(上圖 2.)，然後將溫度計固定夾插入拉花杯邊緣上原本的手把插入位置，這樣您就可以將溫度計插入溫度計固定夾的插槽，如同下面這張照片所示:

